

#### CERTIFICADO DE GARANTIA

A **DECIBEL**® garante este equipamento por 12 (doze) meses a contar da emissão da Nota Fiscal. Esta garantia assegura ao adquirente a correção dos eventuais defeitos de fabricação, desde que sejam constatadas falhas em condições normais de uso do equipamento. Não estão cobertas nesta garantia: carcaças e outras partes do produto que venham apresentar danos provocados por acidente, agentes da natureza, se utilizado em desacordo com o manual de instruções, se estiver ligado a sistema de alimentação imprópria, ou ainda, apresente sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não credenciada pela **DECIBEL**®.

Modelo: \_\_\_\_\_.

Nº de Série: \_\_\_\_\_.

Nº do Pedido de Compra: \_\_\_\_\_.

Nº da Nota Fiscal: \_\_\_\_\_.

Visite o nosso site: [www.decibel.com.br](http://www.decibel.com.br) E-mail: [decibel@decibel.com.br](mailto:decibel@decibel.com.br)  
Rua 18 de Fevereiro, 366-Chácara Mafalda- São Paulo- SP- CEP: 03373-075.  
Fone: (0xx11) 2916-6722 (tronco chave)

# **DISCADORA ELETRÔNICA**

## **D 63**

## **MANUAL DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

## D 63 - DISCADORA ELETRÔNICA

### A DISCADORA D-63 POSSUI OS SEGUINTE RECURSOS:

- Teclado para introdução dos dígitos;
- Led indicativo de acesso à memória;
- Jump MF/DC para seleção de discagem;
- Jump S1 e S2 para seleção do tom de sirene;

### INSTRUÇÕES PARA PROGRAMAÇÃO

- Acione a tecla PROG e o Led indicativo acenderá, digite o numero "130";
- Acione a tecla LOC e em seguida a tecla correspondente à localização desejada, número 1 = primeira locação (o Led apagará confirmando a gravação).

#### OBS:

- 1 Para gravar os números seguintes repita a operação acima e escolha a próxima locação : tecla 2.
- 2 Para apagar um número gravado basta teclar PROG, LOC e o numero correspondente à localização na memória.

**NOTA:** O zero corresponde a décima locação.

### INSTALAÇÃO

#### BORNES:

- DISP: disparo;
- GND: negativo;
- +12: positivo;
- T1 e T2: saída de linha;
- L1 e L2: entrada de linha.

- Alimente a discadora com 12VDC através dos bornes GND e +12;
- Conecte a linha nos bornes L1 e L2;
- Conecte a discadora ao telefone pelos bornes T1 e T2;
- Ligue o borne DISP conforme o desenho:

